


**【注意】**  
アクセスポイント（APN）の設定をする前に、Wi-Fiがオフになっていることをご確認ください

①Top画面より「設定」  
をタップしてください



②「無線とネットワーク」を  
タップしてください




③「Wi-Fi」をオフにし、設定画面の  
「モバイルネットワーク」を  
タップしてください



④「アクセスポイント名」  
をタップしてください



⑤画面で「UQmobile」を  
オンにしてください



⑥画面上段に「4G」のピクトが立ちましたら設定完了です。  
通信がご利用いただけます。

