


【注意】

アクセスポイント（APN）の設定をする前に、Wi-Fiがオフになっていることをご確認ください

①Top画面より「アプリ一覧」をタップしてください



②アプリ一覧より「設定」のアイコンをタップしてください



③「Wi-Fi」をオフにし、設定画面の「その他」をタップしてください



④「モバイルネットワーク」をタップしてください



⑤「アクセスポイント名」をタップしてください



⑥右上の「・・・」をタップし、「新しいAPN」をタップしてください



⑦ネットワーク名などの情報を設定し、右上の「レ」をタップしてください



<設定情報>

名前	UQmobile
APN	uqmobile.jp
ユーザー名	uq@uqmobile.jp
パスワード	uq
認証タイプ	CHAP
APNタイプ	default,mms,supl,hipri,dun
APNプロトコル	IPv4/IPv6

⑧保存が完了しましたら「UQmobile」をオンにしてください



⑨画面上段に「4G」のピクトが立ちましたら設定完了です。通信がご利用いただけます。

