



**【注意】**  
アクセスポイント（APN）の設定をする前に、Wi-Fiがオフになっていることをご確認ください

① Top画面より「アプリ一覧」  
をタップしてください



② アプリ一覧より「設定」の  
アイコンをタップしてください



③ 設定画面の「無線とネットワーク」  
をタップしてください




④ 「Wi-Fi」をオフにし、  
「モバイルネットワーク」を  
タップしてください



⑤ 「アクセスポイント名」を  
タップしてください



⑥ 「UQmobile」をオンにしてください



⑦ 画面上段に「4G」のピクトが立ちましたら設定完了です。  
通信がご利用いただけます。

