



【注意】
アクセスポイント（APN）の設定をする前に、Wi-Fiがオフになっていることをご確認ください

① Top画面を右にスワイプして、「アプリフォルダ」のアイコンをタップしてください



② 「設定」のアイコンをタップしてください



③ 設定画面の「無線とネットワーク」をタップしてください




④ Wi-Fiをオフにし、「モバイルネットワーク」をタップしてください



⑤ 「アクセスポイント名」をタップしてください



⑥ 右上の「・・・」をタップし、「新しいAPN」をタップしてください



⑦ ネットワーク名などの情報を設定し、右上の「チェックマーク」をタップします



<設定情報>

名前	UQmobile
APN	uqmobile.jp
ユーザー名	uq@uqmobile.jp
パスワード	uq
認証タイプ	CHAP
APNタイプ	default,mms,supl,hipri,dun
APNプロトコル	IPv4/IPv6

⑧ 保存が完了しましたら画面で「UQmobile」をオンにします



⑧画面上段に「4G」のピクトが立ちましたら設定完了です。9通信がご利用いただけます。

