


【注意】
アクセスポイント（APN）の設定をする前に、Wi-Fiをオフになっていることをご確認ください


①Top画面より「設定」のアイコンをタップしてください



②Wi-Fiをオフにし、設定画面の「その他」をタップしてください



③「モバイルネットワーク」をタップしてください



④「アクセスポイント名」をタップしてください



⑤「メニュー」をタップしてください



⑥「新しいAPN」をタップしてください




⑦ネットワーク名などの情報を設定し、保存をタップします



<設定情報>

名前	UQmobile
APN	uqmobile.jp
ユーザー名	uq@uqmobile.jp
パスワード	uq
認証タイプ	CHAP
APNタイプ	default,mms,supl,hipri,dun
APNプロトコル	IPv4/IPv6

⑧保存が完了しましたら画面で「UQmobile」をオンします



⑨画面上段に「4G」のピクトが立ちましたら設定完了です。通信がご利用いただけます。

