


【注意】

アクセスポイント（APN）の設定をする前に、Wi-Fiがオフになっていることをご確認ください


①Top画面より「アプリ一覧」を開いてください



②アプリ一覧より「設定」をタップしてください




③Wi-Fiをオフにし、設定画面の「その他ネットワーク」をタップしてください




④「モバイルネットワーク」をタップしてください



⑤「APN」をタップしてください



⑥「+」をタップしてください




⑦ネットワーク名などの情報を設定し保存をタップします



<設定情報>

ネットワーク名	UQmobile
APN	uqmobile.jp
ユーザID	uq@uqmobile.jp
パスワード	uq
認証タイプ	CHAP
APNタイプ	default, mms, supl, hipri, dun
APNプロトコル	IPv4/IPv6

⑧保存が完了しましたら 画面で「UQmobile」をチェックします



⑨画面上段に「4G」のピクトが立ちましたら設定完了です。通信がご利用いただけます。

