

【注意】  
アクセスポイント（APN）の設定をする前に、Wi-Fiがオフになっていることをご確認ください

①Top画面より「アプリ一覧」  
をタップしてください



②アプリ一覧より「設定」の  
アイコンをタップしてください



③設定画面で「Wi-Fi」をオフにし、  
「モバイルネットワーク」をタップしてください



④「APN」をタップしてください



⑤右上の「追加」をタップし、  
「APN」を選択してください




⑥ネットワーク名などの情報を設定し、右上の「その他」をタップして、  
表示されたメニューの「保存」をタップします



<設定情報>

ネットワーク名	UQmobile
APN	uqmobile.jp
ユーザID	uq@uqmobile.jp
パスワード	uq
認証タイプ	CHAP
APNタイプ	default, mms, supl, hipri, dun
APNプロトコル	IPv4/IPv6

⑦保存が完了しましたら  
画面で「UQmobile」をチェックします



⑧画面上段に「4G」のピクトが立ちましたら設定完了です。  
通信がご利用いただけます。