


【注意】
アクセスポイント（APN）の設定をする前に、Wi-Fiがオフになっていることをご確認ください

①Top画面より「アプリ一覧」をタップし、「設定」アイコンをタップしてください。



②「Wi-Fi」をオフにし、設定画面の「もっと見る」をタップしてください




③「モバイルネットワーク」をタップしてください



④「アクセスポイント名」をタップしてください



⑤「+」をタップしてください




⑥ネットワーク名などの情報を設定し、「保存」をタップしてください



<設定情報>

名前	UQmobile
APN	uqmobile.jp
ユーザー名	uq@uqmobile.jp
パスワード	uq
認証タイプ	CHAP
APNタイプ	default, mms, supl, hipri, dun
APNプロトコル	IPv4/IPv6

⑦保存が完了しましたら「UQmobile」をチェックしてください



⑧画面の上段に「4G」のピクトが立ちましたら設定完了です。通信がご利用いただけます。

