

【注意】  
アクセスポイント（APN）の設定をする前に、Wi-Fiがオフになっていることをご確認ください

①Top画面より「設定」  
をタップしてください




②「Wi-Fi」をオフにして、  
「もっと見る」をタップしてください




③「モバイルネットワーク」を  
タップしてください



④「アクセスポイント名」を  
タップしてください




⑤右上の「+」をタップしてください



⑥名前などの情報を設定し、  
右上の「・・・」からメニューを開いて「保存」をタップしてください



⑦保存が完了しましたら  
「UQmobile」をオンにしてください



<設定情報>

名前	UQmobile
APN	uqmobile.jp
ユーザー名	uq@uqmobile.jp
パスワード	uq
認証タイプ	CHAP
APNタイプ	default,mms,supl,hipri,dun
APNプロトコル	IPv4/IPv6

⑧画面上段に「4G」のピクトが立ちましたら設定完了です。  
通信がご利用いただけます。

