


**【注意】**  
アクセスポイント（APN）の設定をする前に、Wi-Fiがオフになっていることをご確認ください


① Top画面より「設定」のアイコンをタップしてください



② 設定画面の「ネットワークとインターネット」をタップしてください




③ Wi-Fiをオフにし、「モバイルネットワーク」をタップしてください



④ 詳細設定をタップし、「アクセスポイント名」をタップしてください



⑤ 右上の「+」をタップしてください




⑥ ネットワーク名などの情報を設定し、右上の「・・・」からメニューを開いて「保存」をタップします

<設定情報>



名前	UQmobile
APN	uqmobile.jp
ユーザー名	uq@uqmobile.jp
パスワード	uq
認証タイプ	CHAP
APNタイプ	default,mms,supl,hipri
APNプロトコル	IPv4/IPv6

⑦ 保存が完了しましたら画面で「UQmobile」をオンにします



⑨ 画面上段に「4G」のピクトが立ちましたら設定完了です。通信がご利用いただけます。