


【注意】  
アクセスポイント（APN）の設定をする前に、Wi-Fiがオフになっていることをご確認ください

①Top画面より「アプリ一覧」  
をタップしてください



②「ネットワークとインターネット」を  
タップしてください




③「Wi-Fi」をオフにし、設定画面の  
「モバイルネットワーク」をタップして  
ください



④「アクセスポイント名」  
をタップしてください



⑤右上の「+」をタップしてください




⑥ネットワーク名などの情報を設定し、  
右上の「⋮」からメニューを開いて  
「保存」をタップしてください



<設定情報>

|          |                            |
|----------|----------------------------|
| 名前       | UQmobile                   |
| APN      | uqmobile.jp                |
| ユーザー名    | uq@uqmobile.jp             |
| パスワード    | uq                         |
| 認証タイプ    | CHAP                       |
| APNタイプ   | default,mms,supl,hipri,dun |
| APNプロトコル | IPv4/IPv6                  |

⑦保存が完了しましたら  
「UQmobile」をオンにし、  
再起動をしてください



⑧画面上段に「4G」のピクトが立ちましたら設定完了です。  
通信がご利用いただけます。

