

【注意】  
アクセスポイント（APN）の設定をする前に、Wi-Fiがオフになっていることをご確認ください

①Top画面より「アプリ一覧」  
をタップしてください




②アプリ一覧より「設定」の  
アイコンをタップしてください



③設定画面の「ネットワークと  
インターネット」をタップしてください




④「Wi-Fi」をオフにし、  
「モバイルネットワーク」を  
タップしてください



⑤詳細設定をタップし、  
「アクセスポイント名」  
をタップしてください



⑥右上の「+」をタップしてください




⑦ネットワーク名などの情報を設定し、  
右上の「・・・」からメニューを開いて  
「保存」をタップしてください



<設定情報>

名前	UQmobile
APN	uqmobile.jp
ユーザー名	uq@uqmobile.jp
パスワード	uq
認証タイプ	CHAP
APNタイプ	default,mms,supl,hipri,dun
APNプロトコル	IPv4/IPv6

⑧保存が完了しましたら  
画面で「UQmobile」をオンにして、  
再起動をしてください



⑨画面上段に「4G」のピクトが立ちましたら設定完了です。  
通信がご利用いただけます。