

<接続設定を行う必要があるご契約事業者>


No.	事業者名 (50音順)
1	株式会社朝日ネット (ASAHI ネット)
2	株式会社エディオン
3	JCOM 株式会社
4	株式会社ワイヤレスゲート (取り扱い家電量販店：ヨドバシカメラ)

※WiMAX +5G 端末ではグローバル IP アドレスオプション等をご利用される場合を除き上記の設定変更は不要です。

<接続設定の基本操作>

接続設定が必要な場合、設定画面よりプロフィールの入力または選択が必要となります。

[WO1] プロファイル設定方法

- au ICカード装着後、本体の電源を入れ、無線LAN端末と本体を無線LAN接続する。

- WEB設定画面へログイン。
(1) WEBブラウザを起動し、アドレスバーに「http://192.168.100.1」を入力
(2) ログイン画面に以下を入力
ユーザー名: admin / パスワード: IMEIの下が5桁※ ※IMEIは本体裏面下部に記載されています。
- プロファイルの入力
WEB設定画面にて
(1) 「設定」タブを選択
(2) 「プロファイル設定」> 「新規」を選択
(3) 右記情報を入力し「保存」を選択
(4) 「実行」を選択

[WX01] [WX02]

- 背面カバーと電池パックを取り外し、au ICカードのIC(金属)部分を下にしてカチッと音がするまで差し込む。

- 背面カバーと電池パックを取りつける。

- 本体の電源を入れます。
※本体のディスプレイに「NEC」と表示されるまで電源ボタンを押してください。
- 「SELECT」ボタンを数回押します。「機能設定/メンテナンス」を表示させます。「SET」ボタンを1回押します。

- 「SELECT」ボタンを1回押します。「APN」を表示させます。「SET」ボタンを1回押します。

- 「SELECT」ボタンを押してご契約の事業者様の設定を選択します。


[WX03] [WX04]

- 背面カバーを取り外す
前面の凹部に指を掛け、矢印の方向に持ち上げて外します。

- カードスロット上の会員を矢印方向にスライドさせ、ロックを解除する。

- カードスロットを矢印方向(①)に立ち上げ、au Micro IC Card(LTE)のIC(金属)面を上にしてカードスロットにまっすぐ挿入する。
切り欠きの位置に注意してください。切り欠きのときは、IC(金属)部分が隠れたり、傷ついたりしないようご注意ください。

- カードスロットを閉じ(②)、上面の会員を軽く押しながら、矢印方向(③)にスライドさせ、ロックする。
電池パックを取り付ける
背面カバーを取り付ける

- 電源ボタンを \odot を長押しする。本製品のディスプレイに「NEC」と表示されるまで電源ボタン \odot を長押しして、電源を入れてください。起動するまでしばらくかかります。

- 「設定」をタップします。

- 「APN設定」をタップします。

- ご契約の事業者様の設定を選択します。


該当プロフィールを選択

<接続設定内容>

プロフィールについては、お客様がご契約中の事業者様の欄をご覧ください。

ご契約事業者	設定項目	動的 IP アドレス (通常のお客様)	固定 IP アドレスに お申し込みのお客様
株式会社朝日ネット (ASAHI ネット)	プロフィール名	任意(例.AN01)	任意(例.AN02)
	APN 名	wx2.d.asahinet.jp	wx2.f.asahinet.jp
	ユーザ名	d@wx2.d.asahinet.jp	f@wx2.f.asahinet.jp
	パスワード	0000(ゼロゼロゼロゼロ)	0000(ゼロゼロゼロゼロ)
	認証タイプ	CHAP	CHAP
	IP タイプ	IPv4	IPv4

ご契約事業者	設定項目	グローバル IP オプション(有料) に お申込みでないお客様	グローバル IP オプション(有料) にお申込みのお客様
株式会社エディオン	プロフィール名	任意(例.ED01)	任意(例.ED02)
	APN 名	wx2p.kualnet.jp	wx2g.kualnet.jp
	ユーザ名	user@wx2p.kualnet.jp	user@wx2g.kualnet.jp
	パスワード	1234	1234
	認証タイプ	CHAP	CHAP
	IP タイプ	IPv4	IPv4

ご契約事業者	設定項目	設定内容
JCOM 株式会社	プロフィール名	任意(例.JC01)
	APN 名	wx2.zaq.ne.jp
	ユーザ名	zaq@wx2.zaq.ne.jp
	パスワード	zaq
	認証タイプ	CHAP
	IP タイプ	IPv4

ご契約事業者	設定項目	設定内容
株式会社 ワイヤレスゲート※ (ヨドバシカメラ)	プロファイル名	任意(例.wg)
	APN 名	wx2.wi-gate.net
	ユーザ名	wg@wx2.wi-gate.net
	パスワード	Wg
	認証タイプ	CHAP
	IP タイプ	IPv4

※ご契約時にお渡ししている「ワイヤレスゲート WiFi+WiMAX ツープラス申込書」に記載のユーザーID が

- wgw2 で始まるお客様・・・設定は不要です。(ご契約日が 2014 年 12 月 17 日以前のお客様)
- wg2b で始まるお客様・・・上記設定が必要です。(ご契約日が 2014 年 12 月 18 日以降のお客様)

設定方法については、お使いの機器の取扱い説明書も併せてご確認ください。

ご不明点がある場合は、ご契約の事業者様にお問い合わせください。