


# arrows M04 PREMIUM ソフトウェアアップデートについて


## ソフトウェアアップデート実施時の注意

- ・ソフトウェアアップデートは手順に従って実施してください。  
また、お客様と通信会社のご契約形態によっては、通信料が発生する場合があります。
- ・ソフトウェアアップデートはお客様の責任において実施してください。
- ・ソフトウェアアップデート中は発着信を含む携帯電話の各機能をご利用できません。
- ・十分に充電してからアップデートしてください。電池残量が少ない場合や、アップデート途中で電池残量が不足するとソフトウェアアップデートに失敗します。
- ・電波状態をご確認ください。電波の受信状態が悪い場所では、ソフトウェアアップデートに失敗することがあります。
- ・ソフトウェアをアップデートしても、本端末に登録された各種データ（連絡先、カメラ画像、ダウンロードデータ）や設定情報は変更されません。  
ただし、お客様の本端末の状態（故障・破損・水濡れなど）によってはデータの保護ができない場合もございますので、あらかじめご了承ください。また、アップデート前にデータのバックアップをされることをお勧めします。
- ・ダウンロードデータなど、バックアップが取れないデータがありますので、あらかじめご了承ください。
- ・ソフトウェアアップデートを実施すると、お客様ご自身でインストールされたアプリケーションが使用できなくなる場合があります。
- ・ソフトウェアアップデートに失敗したときや中止されたときは、ソフトウェアアップデートを実行し直してください。
- ・画面が暗くなり、一切の操作ができなくなった場合、ソフトウェアアップデートに失敗した可能性があります。  
お手数ですが富士通スマートフォン／タブレット修理・相談窓口までご相談ください。  
富士通スマートフォン／タブレット修理・相談窓口の電話番号は、製品添付の保証書に記載されています。
- ・ソフトウェアアップデート後、更新完了通知が自動的に富士通コネクテッドテクノロジーズ（株）が運用するサーバへ送信されます。  
なお、富士通コネクテッドテクノロジーズ（株）は送信された情報をソフトウェアアップデートに関するサポート以外の目的には利用いたしません。


# ソフトウェア アップデート操作手順①



①ステータスバーを下にスワイプします。



②「設定」アイコンをタップします。



③「システム」をタップします。


# ソフトウェア アップデート操作手順②



④ 「端末情報」をタップします。



⑤ 「ソフトウェアアップデート」をタップします。




⑥ 「ソフトウェアアップデート」をタップします。


# ソフトウェア アップデート操作手順③



⑦「ダウンロードを開始」をタップします。



⑧ソフトウェアのダウンロードを開始します。




⑨「すぐ実施」をタップします。「あとで実施」をタップしますと更新は中断されますが、後で再開可能です。


# ソフトウェア アップデート操作手順④



⑩再起動後、ソフトウェアを更新します。






⑪更新完了の通知が表示されます。ステータスバーを下にスワイプします。



⑫「ソフトウェアアップデート」の通知をタップします。

# ソフトウェア アップデート操作手順⑤



⑬更新結果が表示されます。  
「OK」をタップします。

⑭ソフトウェアアップデートは  
完了です。